

## Uitloop vervangen

*Getoonde kraan kan afwijken qua vormgeving. De stappen en handelingen zijn gelijk.*

**! Open tijdens deze handelingen niet de koud/warmwaterhendel !**

Stap 1: Draai met een inbussleutel aan de achterzijde van de kraan de schroef een aantal slagen los. De schroef hoeft niet in zijn geheel uit de uitloop gedraaid te worden.

Stap 2: Trek vervolgens de uitloop uit het kraanhuis.

Stap 3: Plaats de nieuwe uitloop, let hierbij op dat de sleuf waar de inbusschroef in past naar de wand toe wijst.

Stap 4: Fixeer de uitloop met de schroef aan de achterzijde. Hoe vaster de schroef aangedraaid wordt, hoe stroeвер de uitloop heen en weer te bewegen is.

Stap 5: Tap nu lauw water en schud ondertussen de uitloop heen en weer om deze te ontluchten.

